

2.4G KB + 轨迹球

HT82K76E-L / HT82K95E

特性


- 工作电压：键盘 3V / 接收器 5V
- 定位设备：全范围轨迹球有 2 个鼠标按钮
- 轨迹球分辨率 – 视平面像素：400 DPI
- 工作电流：键盘 + 轨迹球 21mA / 接收器 26mA
- 通信频率：2.4GHz
- 无线通信范围：大约 12m



操作步骤

- 将键盘的 USB 无线接收器插到 PC USB 口。通过 PC 检测后，接收器指示灯 LED 闪烁。
 - 按下“CONNECT”按钮持续 1 秒钟，然后松开。接收器指示灯 LED 停止闪烁则表示键盘与 PC 连接成功。
-

应用电路



R1=NC FOR VISTA ENABLE, R1=4.7K FOR VISTA DISABLE
 R4=NC FOR 3 BUTTON, R4=4.7K FOR 5 BUTTON
 R8=NC FOR COMBD, R8=4.7K FOR MOUSE ONLY